





Návod na sestavení a ovládání auta Land Rover Discovery s 2,4G,



Autíčko položte na deku nebo jinou měkkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození laku a dílů,)









Osu namažte vazelinou nebo olejem,



Po nasazení převodovek osu namažte vazelinou nebo olejem,









Podložka s větším otvorem,

Osu namažte vazelinou nebo olejem,



Podložka s menším otvorem,



Přední kola se musí po dotažení volně otáčet !,



Nadzvedněte kapotu,








WARNING



Avoid danger of suffocation.
Keep away from babies and children.



A close-up photograph showing a person's hand holding a wooden stick, which is being used to apply a substance (likely grease or oil) to a specific part of a car's interior. The stick is inserted into a black plastic housing that contains a blue electrical connector. The background shows the dashboard area of a car, including a digital display, several analog gauges, and air vents. The entire scene is set within a red plastic container.

Tyč volantu namažte vazelínou nebo olejem,

Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)





Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru pod řízením,





Open the Charging hole cover and power-on


SCV6





SCV6

LAND ROVER







WARNING

Open the door with the handle.










Zapojení baterie,



Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

WARNING
POWER CONNECTION:
Connect the power supply terminal and the receiver terminal to the power lead on the charger.
CHARGER: 12V/500mA 12V/1000mA




WARNING
POWER CONNECTION:
Connect the power supply terminal and the receiver terminal to be powered on, to operate the car
CHARGER:
DC 12V/500mA-12V/1000mA

Plastové konektory musí jít do sebe snadno nastrčit,



Autíčko zapněte, nadzvedněte a ručně vyzkoušejte správné otáčení zadních kol vpřed / vzad,

This bag is not a toy, is not
Keep this plastic bag away from







Před sloupnutím krycí folie všechna loga předem zahlad'te prsty, folii stahujte plynule, písmena poté zahlad'te prstem,



Folii stahujte plynule, písmena poté zahlad'te prstem,







Držadlo pro ruční tažení autička,

WARNING
The bag is not safe to avoid danger of children.
Keep this plastic bag away from babies and children.

Ovládací prvky autíčka,

Start motoru,

Klakson,

Hlavní vypínač autíčka:
stisknutím zapni,
stisknutím zpět vypni,

Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky autíčka,

po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více, vstup pro USB, Mp3, zásuvka nabíjení,

Hlavní vypínač autíčka:
stisknutím zapni,
stisknutím zpět vypni,

Vypínač světel,

Při jízdě na pedál:

jízda vpřed,

jízda vzad,

High = rychle,

Low = pomalu,

Ovládací prvky autíčka,



Audio player:

FM rádio,
stisknutím TUNE naladíte automaticky dostupné stanice FM rádia,
dvojšipkami přepínáte již naladěné FM stanice,
V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,
MODE a tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,

2,4G bluetooth dálkové ovlání,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod sladění 2,4G bluetooth dálkového ovládání s autíčkem Land Rover Discovery,



Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

autíčko vypněte hlavním vypínačem, to musí být vypnuté,
zmačkněte a držte 2 - 4 vteřiny tlačítko S na ovladači - blikají 3 LED diody rychlostí,
při tomto kroku (stále držte tlačítko S) autíčko zapněte hlavním vypínačem,
3 LED diody rychlostí se trvale rozsvítí,
pusťte tlačítko S, vyzkoušejte jízdu a zatáčení,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

Nabíjení baterie,

SOCKET - zásuvka nabíjení,



Nabíjení baterie,

čas nabíjení cca 8 hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15 hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

SOCKET - zásuvka nabíjení,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabita,



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku Land Rover Discovery,



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku Land Rover Discovery,